



Boulons de fixation pour cadre auxiliaire pour VAG M12 x 1,5

No de l'article : 150.2676

EAN : 4042146590874

Prix de détail recommandé: 18,03 € *

Description

- Convient idéalement pour le positionnement du châssis auxiliaire (faux châssis) lors du montage
- Nécessaire pour le remplacement des douilles en caoutchouc ainsi que tous les travaux nécessitant un démontage du châssis auxiliaire
- Permet un gain de temps considérable, car il n'est pas nécessaire de procéder à une mesure du parallélisme des roues
- Montage simple
- En acier spécial
- Coffret robuste en matière plastique

Domaines d'utilisation / pour : Volkswagen Scirocco (>2009), Eos (>2006), Golf (>2009), Golf Plus (>2005), Jetta (2004 – 2006), Polo (>2002), Fox (>2006), Passat (>2006)

Caractéristiques

Contenu:	1
Filetage:	M12 x 1,5
Hauteur de l'emballage en mm:	24
Largeur de l'emballage en mm:	26
Longueur de l'emballage en mm:	61
Longueur totale mm:	50.5
Matériel 1:	Acier Chrome Molybdène extra-fin
Poids en g:	42
Taille de la clé TC en mm:	6
Utilisation:	VAG

