



Boulons de fixation pour cadre auxiliaire pour VAG M14 x 1,5

No de l'article : 150.2681

EAN : 4042146590898

Prix de détail recommandé: 19,88 € *

Description

- Convient idéalement pour le positionnement du châssis auxiliaire (faux châssis) lors du montage
- Nécessaire pour le remplacement des douilles en caoutchouc ainsi que tous les travaux nécessitant un démontage du châssis auxiliaire
- Permet un gain de temps considérable, car il n'est pas nécessaire de procéder à une mesure du parallélisme des roues
- Montage simple
- En acier spécial
- Coffret robuste en matière plastique

Domaines d'utilisation / pour : Audi A3 (>2004), TT (>2007), A4 (>2001) Volkswagen Passat (>2009), Crafter, T5, Touareg 2,5l TDI (>2004)

Caractéristiques

Contenu (QPKI):	1
Filetage:	M14 x 1,5
Hauteur de l'emballage en mm:	38
Largeur de l'emballage en mm:	96
Longueur de l'emballage en mm:	61
Longueur totale en mm:	50.5
Matière:	Acier Chrome Molybdène extra-fin
Poids en g:	42
Taille de la clé TC en mm:	6
Utilisation (marque):	VAG

